



ANTI-FUITE DE RESERVOIR - Application (472020)

Videz tout le carburant du réservoir, retirez le réservoir du véhicule et nettoyez-le. Tous les réservoirs de carburant sont sales et doivent bien être nettoyés avant d'être imperméabilisés.

Ne pas mélanger cet anti-fuite avec le carburant. Si vous essayez d'imperméabiliser un réservoir sans le nettoyer préalablement, le nouveau revêtement va échouer, car il n'adhérera pas au paroi.

1. NETTOYEZ votre réservoir avec un nettoyant genre Marine Clean (référence sur notre site internet 472019). Mélanger une partie de ce nettoyant avec une partie d'eau chaude et versez le tout dans le réservoir. Des gants et des lunettes de protection doivent être portés pendant toute cette manipulation.

Faites tourner le réservoir dans tous les sens toutes les 2 heures de sorte que la solution couvre toutes les surfaces intérieures. Répétez cette étape jusqu'à ce que la solution en ressorte propre puis rincer abondamment le réservoir à l'eau 2 ou 3 fois pour enlever le reste du produit nettoyant.

2. Rincez soigneusement le réservoir avec de l'eau chaude à plusieurs reprises, puis videz complètement et séchez avec un sèche-cheveux ou un pistolet thermique. Le réservoir doit être absolument sec avant d'utiliser l'anti-fuite (Fuel Tank Sealer). Enlevez les soupapes, robinets de purge, flotteurs, lignes d'alimentation, les filtres et les autres mécanismes.

3. Imperméabilisez. Bouchez tous les trous ouverts avec du ruban adhésif, du liège ou avec un bouchon en caoutchouc, sauf le trou du bouchon de remplissage. Le réservoir doit être complètement sec à l'intérieur. La température de fonctionnement idéale est de 22,2° C (79 ° F).

Bien remuer avant usage. Versez tout le contenu de l'anti-fuite dans le réservoir, couvrez l'orifice de remplissage, puis tourner lentement le réservoir avant et en arrière, d'une côté à l'autre, et à l'envers pour couvrir toute la surface et tous les bords. Videz ensuite pendant au moins 30 minutes pour s'assurer que l'anti-fuite soit bien évacué du réservoir. Laissez sécher pendant 96 heures (4 jours).

Laissez sécher à l'air sec dans un endroit bien ventilé. Le temps de séchage peut être améliorée en utilisant un ventilateur à basse pression ou un sèche-cheveux (peu ou pas de chaleur) et circulant à travers le trou dans le réservoir. NE PAS REUTILISER l'anti-fuite. Laissez l'anti-fuite sécher dans la boîte ouverte, puis jetez-la conformément à la réglementation locale.