

## **NOTICE DE BRANCHEMENT DE L'INDICATEUR DE TEMPERATURE**

Lorsque vous souhaitez remplacer l'indicateur de température et/ou la sonde de température, voici les instructions pour un branchement fonctionnel :

L'indicateur possède 3 bornes et une lampe pour l'éclairage du cadran, la borne marquée « B » doit être reliée à un + après contact, la borne marquée « T » doit être reliée à la sonde de température, et la dernière borne marquée du symbole « Terre » ou « masse » doit être reliée au châssis ou au « - » de la batterie.

La sonde de température possède une borne isolée.

Reliez la borne isolée au fil venant de la borne « T » de l'indicateur.

Si vous souhaitez éclairer l'indicateur, reliez simplement la borne de la lampe de l'indicateur, aux bornes veilleuse/code/phare du commutateur d'éclairage.