


Schéma de branchement

Ref. 100224 : Manomètre de température avec indicateur électrique




Lorsque vous souhaitez remplacer l'indicateur de température et/ou la sonde de température, voici les instructions pour un branchement fonctionnel :

- L'indicateur possède 3 bornes et une lampe pour l'éclairage du cadran, la borne marquée « B » doit être reliée à un + après contact, la borne marquée « T » doit être reliée à la sonde de température, et la dernière borne marquée du symbole « Terre » ou « masse » doit être reliée au châssis ou au « - » de la batterie.
- La sonde de température possède une borne isolée.
Reliez la borne isolée au fil venant de la borne « T » de l'indicateur.
- Si vous souhaitez éclairer l'indicateur, reliez simplement la borne de la lampe de l'indicateur, aux bornes veilleuse/ code/phare du commutateur d'éclairage.

La Boutique du Tracteur

77 Chemin de Lespinasse - 31140 AUCAMVILLE
Tel : 05 62 75 03 93 - Fax : 05 62 75 03 53
Mail : nathalie@laboutiquedutracteur.com



La Boutique du Tracteur